



ADR560/ADR660 Code List

Brand Code List/ Liste de codes de marques/ Lista de Códigos de Marcas

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.

Les codes de marque sont utilisés pour programmer par la fonction Recherche et entrée de codes de marques décrite dans le guide de l'utilisateur.

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

TV/TÉLÉVISEUR										DVD									
RCA GE PROSCAN	Apex	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Sansui	Sharp	Sony	Symphonic	Toshiba	RCA GE PROSCAN	Apex	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Pioneer	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

VCR/MAGNÉTOSCOPE										SAT/CABLE/CÂBLE									
RCA GE PROSCAN	JVC	Magnavox Philips	Mitsubishi	Orion	Panasonic	Sharp	Sony	Symphonic	Toshiba	RCA GE PROSCAN	ABC	Dish	General Instruments	Hamlin	Hughes	Jerrold	Magnavox Philips	Panasonic	Scientific Atlanta
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

TV Codes / Codes de téléviseur / Códigos de TV

Abex.....	1172	Janeil.....	1174	Pulser	1004
Admiral.....	1001, 1046, 1047, 1083, 1095, 1173, 1191	JBL.....	1062, 1130	Quasar	1003, 1054, 1055, 1109, 1170
Advent.....	1005, 1062, 1219, 1238	JCB.....	1002	RadioShack.....	1000, 1048, 1049, 1073, 1162, 1212
Advertura.....	1174	JC Penney.....	1000, 1004, 1005, 1006, 1008, 1013, 1022,	RadioShack/Realistic.....	1004, 1006, 1012, 1038, 1048,
Aiko.....	1016	1052, 1054, 1055, 1063, 1064, 1072, 1082, 1087, 1100,	1049, 1073, 1095, 1162, 1171, 1172		
Akai.....	1002	...1104, 1105, 1109, 1132, 1166, 1167, 1171, 1172, 1181,	RCA.....	1000, 1003, 1005, 1006, 1019, 1054,	
Alleron.....	1046, 1047	...1203, 1212, 1233	1096, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1129, 1179,	1098, 1188, 1190, 1203, 1240, 1252	
Amtron.....	1038	Jensen.....	1004, 1006	...1188, 1190, 1203, 1240, 1252	
Anam National.....	1003, 1038	JVC.....	1012, 1013, 1054, 1060, 1065, 1066, 1123,	Runcio	1151, 1217
AOC.....	1004, 1005, 1006, 1082	Kawasho.....	1003, 1004, 1006	Sampo	1004, 1006, 1171, 1172, 1245
Apex.....	1236, 1243, 1244	Kernwood.....	1004, 1006, 1008, 1019	Samsung.....	1004, 1005, 1006, 1012, 1013, 1015, 1017,
Audionics.....	1038	Kloss Novabeam.....	1038, 1068, 1069, 1174, 1183	1019, 1082, 1104, 1105, 1106, 1114, 1172	
Belcor.....	1004	KT.....	1038, 1121, 1177	Sansui	1191, 1247
Bell & Howell.....	1001, 1048, 1049, 1073, 1083, 1162	LG.....	1005, 1082	Sanyo	1004, 1048, 1049, 1073, 1080, 1162, 1169, 1180
Bradford.....	1038	Loewe.....	1062, 1130	Scotch	1004, 1006, 1008
Broksonic.....	1000, 1004, 1239, 1246	Logik	1001, 1083	Scott	1004, 1006, 1012, 1035, 1038, 1046, 1047
Brookwood.....	1004	Luxman.....	1004, 1006	Sears	1000, 1004, 1006, 1013, 1019, 1046, 1047, 1048,
Candle.....	1004, 1006, 1008, 1174	LXI.....	1000, 1006, 1048, 1049, 1062, 1072, 1073, 1100,	1049, 1051, 1063, 1066, 1072, 1073, 1100, 1109, 1110,	
Celebrity.....	1002	...1109, 1130, 1162, 1181, 1203, 1212, 1233	1162, 1180, 1181, 1189, 1203, 1212, 1233		
Citizen.....	1004, 1006, 1008, 1016, 1038, 1105,	Magnavox.....	1000, 1004, 1006, 1008, 1019, 1062, 1068,	Sharp	1006, 1012, 1026, 1095, 1111, 1112, 1171, 1173
1132, 1171, 1174, 1177, 1191	1004, 1006	...1069, 1075, 1076, 1133, 1219	1068, 1073, 1074, 1082, 1105	Signature	1001, 1083, 1173
Colorzyme.....	1004	Majestic.....	1001, 1083	Simpson	1008
Concerto.....	1004, 1006	Marantz.....	1004, 1006, 1059, 1062, 1130	Soundsignal	1004, 1006, 1008, 1038, 1046, 1047, 1132
Contec/Cony.....	1012, 1013, 1038, 1063	Megatron.....	1006, 1059	Squareview	1089
Craig.....	1038	Memorex.....	1001, 1005, 1006, 1046, 1047, 1048, 1049,	SSS	1004, 1038
Crosley.....	1000, 1062, 1130, 1171	...1073, 1082, 1083, 1162, 1191	1051, 1062, 1068, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077,	Starlite	1038
Crown.....	1038, 1062, 1130, 1171	MGA	1004, 1005, 1006, 1010, 1019, 1022, 1051, 1054, 1079,	Supre-Macy	1174
Curtis Mathes.....	1000, 1004, 1006, 1015, 1048, 1049,	...1080, 1082	1080, 1082	Supreme	1002
1073, 1105, 1162, 1171, 1212	1073	Midland	1054, 1055, 1151, 1171, 1172, 1181	Sylvania	1004, 1006, 1008, 1019, 1062, 1068, 1069,
CXC.....	1038	Minut	1052	1075, 1076, 1088, 1130, 1132, 1134, 1183, 1189	
Daewoo.....	1004, 1005, 1006, 1016, 1017, 1071, 1190	Mitsubishi.....	1004, 1005, 1006, 1019, 1022, 1051, 1064,	1251	
Daytron.....	1004, 1006, 1171	...1079, 1080, 1082, 1125, 1135	...1079, 1080, 1082, 1125, 1135		
Dimensia.....	1000, 1212	Montgomery Ward	1001, 1083	Symphonie	1026, 1033, 1038, 1046, 1155, 1189
Dumont.....	1004, 1151, 1217	Motorola	1003, 1103	tandy	1173
Dynatech.....	1004	MTI	1004, 1005, 1006, 1082, 1105	tashtiko	1072
Electrobands.....	1000, 1002, 1003, 1004, 1006,	Multitech	1038	Technics	1054, 1055
1019, 1022, 1064	1038	NAD	1005, 1072, 1109, 1136, 1185	Technwood	1004, 1005, 1054, 1055
Emerson.....	1004, 1006, 1012, 1026, 1029, 1030, 1033,	NEC	1003, 1004, 1005, 1006, 1026, 1036, 1046,	Teichwood	1004, 1005, 1054, 1055
1036, 1038, 1046, 1047, 1048, 1049, 1073, 1123, 1162	1038	...1006, 1072, 1109, 1136, 1185	1046, 1047, 1063, 1076, 1082, 1083, 1105, 1132	Teirkoma	1170, 1171
1171, 1177, 1179, 1191	1004	Philco	1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1012, 1019,	Tera	1004, 1012
Envision.....	1004	...1062, 1068, 1069, 1075, 1082, 1088, 1130, 1132, 1134	1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027	TMK	1004, 1006
Fisher.....	1048, 1049, 1051, 1073, 1162, 1180	Optimus	1038	Toshiba1000.....	1048, 1072, 1105, 1109, 1118, 1160, 1190,
Fujitsu.....	1046, 1047	Optronica	1095, 1173	1241	
Funai.....	1038, 1046, 1047, 1189	Orion	1030, 1035, 1191	Totetvision	1171
Futuretec.....	1038	Panasonic	1003, 1054, 1062, 1109, 1170, 1248	Universal	1052, 1087, 1166, 1167
GF.....	1000, 1003, 1004, 1006, 1022, 1052, 1054,	Philco	1062, 1068, 1069, 1075, 1082, 1088, 1130, 1132, 1134	Victor	1066
1055, 1057, 1059, 1060, 1063,	1087, 1100, 1165, 1203	...1068, 1069, 1075, 1076, 1087, 1219, 1238	1134, 1189	Viking	1174
1155, 1156, 1171, 1172	1004, 1151	Pilot	1004, 1171	Wards.....	1000, 1001, 1004, 1005, 1006, 1019, 1033, 1046,
Gibraltar.....	1004	Pioneer	1004, 1006, 1136, 1179, 1185	1047, 1052, 1062, 1068, 1069, 1075, 1076, 1082, 1083,	
Goldstar.....	1004, 1005, 1006, 1012, 1019, 1056, 1082,	Portland	1004, 1005, 1006, 1016, 1082, 1171	1083, 1087, 1088, 1095, 1130, 1134, 1166, 1167, 1173, 1183,	
1155, 1156, 1171, 1172	1004, 1151	Price Club	1004, 1006, 1105	1212	
Grundy.....	1038, 1046, 1047, 1171	Prima	1028	White Westinghouse	1000, 1001, 1190, 1191
Hallmark.....	1004, 1006	Prism	1054, 1055	Yamaha	1004, 1005, 1006, 1019, 1082
Harvard.....	1038	Proscan	1000, 1100, 1203	Zenith.....	1000, 1001, 1004, 1051, 1083, 1151, 1152, 1154,
Hisense.....	1038	Proton	1004, 1006, 1012	1217	
Hitachi.....	1004, 1006, 1012, 1013, 1059, 1060, 1063,	Pulsar	1151		
1135, 1136, 1145, 1148, 1179, 1185	1004, 1151				
IMA.....	1038				
Infinity.....	1062, 1130				

VCR/DVR Codes / Codes de magnétoscope / DVR Códigos de VCR/DVR

Program the DVR Codes on the AUX key. Programmer les Codes de DVR sur la clef de AUX. Programa los códigos de DVR en la llave de AUX.

Admiral.....	2001	Bell & Howell	2011	Colortyme	2009
Adventura.....	2026	Broksonic	2012, 2025, 2031, 2146, 2147	Cook	2061
Aiko.....	2027	Calix	2014	Craig	2013, 2014, 2023, 2054, 2061
Aw	2026	Castille	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018	Craigie Mathes2000.....	2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Aiko.....	2003, 2007, 2111, 2112, 2119	Canon	2021, 2022	Cybermax	2013
American High	2021	Capehart	2110	Daeewoo 2015, 2017, 2019, 2025, 2026, 2027, 2110, 2141	2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Asha	2013	Carver	2062	Daytron	2061, 2110
Audio Dynamics	2009, 2010	CCE	2027, 2061	DBX	2009, 2010
Audiovox	2014, 2054	Citizen	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2027,	Dimensia.....	2000
Beaumark.....	2013	..2054			

VCR/DVR Codes (continued) / Codes de magnétoscope/DVR (suite) / Códigos de VCR/DVR (continúa)

Dynatech.....	2026	MGA.....	2029, 2065	Samsung.....	2013, 2015, 2033, 2053, 2055, 2112, 2134, 2149, 2156
Electrophome.....	2014, 2029, 2054	MGN Tech.....	2013	Sankyo.....	2001
Electrophonic.....	2014	Midland.....	2053	Sansui.....	2010, 2031, 2111, 2123, 2130
Emerson.....	2003, 2007, 2012, 2014, 2015, 2021, 2024	Minolta.....	2055, 2056, 2084, 2107	Sanyo.....	2011, 2013, 2017, 2019, 2096
Emerson.....	2025, 2026, 2029, 2031, 2032, 2033, 2038, 2045, 2054, 2065, 2116, 2130, 2142, 2148	Mitsubishi.....	2029, 2055, 2056, 2065, 2066, 2123	Scott.....	2012, 2015, 2025, 2032, 2038, 2107, 2118
Fisher.....	2011, 2023, 2049, 2051, 2118	Montgomery Ward.....	2001	Sears.....	2000, 2011, 2014, 2021, 2023, 2026, 2049, 2051, 2054, 2055, 2056, 2084, 2107, 2118
Fuji.....	2021, 2119	Motorola.....	2001, 2021	Sharp.....	2001, 2017, 2029, 2096
Funai.....	2026	MTC.....	2013, 2026	Shintom.....	2056, 2061, 2084, 2098, 2119
Garrard.....	2026	Multitech.....	2013, 2016, 2026, 2053, 2061	Signature.....	2013
GE.....	2000, 2013, 2021, 2022, 2053, 2087, 2089, 2091, 2115, 2120	NEC.....	2009, 2010, 2011, 2018, 2111, 2123	Singer.....	2001
GE.....	2115, 2120	Nikko.....	2014, 2054	Sony.....	2028, 2099, 2119, 2150
Go Video.....	2131, 2138	Noblex.....	2013	STS.....	2021, 2107
Goldstar.....	2009, 2014, 2018, 2054, 2057	Olympus.....	2021	Sylvania.....	2021, 2022, 2026, 2062, 2063, 2065, 2124, 2142, 2154
Gradiente.....	2026	Optimus.....	2001, 2014, 2054	Symphonic.....	2026
Harley Davidson.....	2026	Optonica.....	2096	Tandy.....	2011
Harman Kardon.....	2009	Orion.....	2000, 2031, 2130	Tashiko.....	2014, 2054
Harwood.....	2061	Panasonic.....	2021, 2022, 2109, 2125, 2127, 2143, 2152	Tatung.....	2111
Headquarter.....	2011	Pentax.....	2016, 2055, 2056, 2084, 2107, 2120	Teac.....	2026, 2085, 2111
Hitachi.....	2026, 2055, 2056, 2057, 2084, 2107, 2111, 2120	Pentex Research.....	2018	Technics.....	2021
Hi-Q.....	2023	Philco.....	2021, 2022, 2026, 2062, 2063	Teletalk.....	2014, 2022, 2026, 2054, 2100
Instant Replay.....	2021	Philips.....	2021, 2022, 2062, 2096, 2124, 2136	Toshiba.....	2015, 2049, 2051, 2055, 2065, 2073, 2083, 2094, 2104, 2107, 2116
JCL.....	2021	Pilot.....	2014	TMK.....	2013, 2024
JC Penney.....	2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2021, 2022, 2051, 2054, 2055, 2056, 2061, 2062, 2084, 2111, 2118	Pioneer.....	2010, 2055, 2123	Unitech.....	2013
Jensen.....	2055, 2056, 2084, 2111	Polaroid.....	2016, 2017, 2019, 2110	Vector Research.....	2009, 2010, 2015, 2016
JVC.....	2009, 2010, 2011, 2018, 2111, 2123, 2132	Portland.....	2000	Victor.....	2010
Kenwood.....	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2111, 2123	Protec.....	2061	Video Concepts.....	2009, 2010, 2015, 2016
KLH.....	2061	Pulsar.....	2104	Videonics.....	2013
Kodak.....	2014, 2021, 2054	Quarter.....	2011	Wards.....	2001, 2013, 2014, 2015, 2021, 2022, 2023, 2026, 2029, 2054, 2055, 2056, 2061, 2084, 2088, 2090, 2096, 2107, 2116
LG.....	2014, 2054	Quartz.....	2011	XR-1000.....	2021, 2026, 2061
Lloyd.....	2026	Quasar.....	2021, 2022, 2109, 2125	Yamaha.....	2009, 2010, 2011, 2018, 2111
Logik.....	2061	RadioShack.....	2001, 2014, 2054, 2096	Zenith.....	2026, 2098, 2104, 2119, 2128, 2130, 2137, 2145
LX.....	2014, 2054	RadioShack/Realistic.....	2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023, 2026, 2029, 2049, 2054, 2096		
Magnavox.....	2021, 2022, 2062, 2063, 2104, 2124	Radix.....	2014, 2054		
Magnin.....	2013	Randex.....	2014		
Marantz.....	2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2021, 2022, 2026	Ortron.....	2152		
Marta.....	2014	Panasonic.....	2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2089, 2090, 2091, 2100, 2107, 2120, 2125, 2133		
Matsushita.....	2021	Philips.....	2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2089, 2090, 2091, 2100, 2107, 2120, 2125, 2133		
MEI.....	2021	Pioneer.....	2023, 2026, 2029, 2049, 2054, 2096		
Memorex.....	2001, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023, 2026, 2031, 2054, 2104, 2130	Polaroid.....	2128		
Kenwood.....	2142	Ricoh.....	2149		
Konka.....	3353, 3354	Runcio.....	2104		

DVD Codes/Codes de DVD/Códigos de DVD

Aiwa.....	3350	Koss.....	3411	Proscan.....	3160
Apex.....	3383, 3384, 3389	LaSonie.....	3412	Qwestar.....	3152
Broksonic.....	3379, 3402	Magnavox.....	3143, 3162, 3357, 3393	RCA.....	3153, 3160, 3374, 3382, 3408, 3415
Cyberhome.....	3394	Memorex.....	3144	Samsung.....	3154, 3375, 3399, 3404
Daewoo.....	3385, 3390	Mintek.....	3145	Sansui.....	3168, 3401
Emerson.....	3386, 3387, 3391, 3392, 3403	Mitsubishi.....	3163	Sanyo.....	3359, 3376
Funai.....	3387	NAD.....	3386	Sharp.....	3156, 3158, 3369, 3413
GE.....	3410	Onkyo.....	3147	Sylvania.....	3157, 3159, 3164, 3166, 3360, 3361, 3405
Go Video.....	3372	Ortron.....	3152	Toshiba.....	3162, 3167, 3169, 3362, 3363, 3381
Hitachi.....	3141, 3351	Panasonic.....	3355, 3394, 3395, 3406, 3407	Zenith.....	3364, 3367, 3378, 3400
JVC.....	3146, 3161, 3352, 3373	Philips.....	3162, 3356, 3357		
Kenwood.....	3142	Pioneer.....	3149, 3150, 3165, 3397		
Konka.....	3353, 3354	Polaroid.....	3398		

TV/VCR/DVD Combos / Ensemble téléviseur/magnétoscope/DVD / Combos de TV/VCR/DVD

TV/VCR Combo/Combinés Téléviseur/Magnétoscope/ Combos de TV/VCR	TV/TÉLÉ	VCR/MAGN	TV/VCR/DVD Combo/TV/VCR/DVD Combo/TV/VCR/DVD Combo	TV/TÉLÉ	VCR/MAGN	DVD	JVC.....	Panasonic.....	2132.....	3373
Broksonic.....	1246	2146	Panasonic.....	1248	2152	3406	Philips.....	2143.....	3395	
Daewoo.....	1190	2027		1248	2152	3407	Polaroid.....	2144.....	3398	
RCA.....	1000	2000	RCA.....	1000	2000	3160	RCA.....	2133.....	3374	
Samsung.....	-	2156	Sylvania.....	1000	2000	3408	Samsung.....	2134.....	3375	
TV/DVD Combo/Combinés Téléviseur/DVD/Combos de TV/DVD	TV/TÉLÉ	DVD	VCR/DVD Combo/Combinés Téléviseur/Magnétoscope/ DVD/Combos de TV/VCR/DVD	VCR/MAGN	DVD	JVC.....	Sanyo.....	2135.....	3376	
Broksonic.....	1239	3379	Broksonic.....	2147	3402	Panasonic.....	2143.....	3395		
RCA.....	1000	3160	Daewoo.....	2141	3390	Philips.....	2146.....	3357		
	1252	3415	Emerson.....	2142	3391	Polaroid.....	2144.....	3398		
Sansui.....	1247	3401	Hitachi.....	2148	3403	RCA.....	2133.....	3374		
Toshiba.....	1241	3381	Go Video.....	2131	3372	Samsung.....	2134.....	3375		

Satellite/Satellite

Alphastar.....	5079	JVC.....	5082	RCA.....	5071, 5093
Bell ExpressVu.....	5078, 5091	Magnavox.....	5085	Sony.....	5072
Dish Network.....	5078, 5089, 5091	Motorola.....	5071	Star Choice.....	5076, 5092
Echostar.....	5089	Panasonic.....	5075	Toshiba.....	5073
GE.....	5071	Philips.....	5085	Uniden.....	5086
Hitachi.....	5083, 5084	Premestar.....	5076		
Hughes Network Systems.....	5077, 5083, 5090	Proscan.....	5071		

Cable/Câble

ABC.....	5001, 5003, 5004, 5005, 5006	Jasco.....	5011	Samsung.....	5034
Antronix.....	5008, 5009	Jerrold5000, 5001, 5003, 5005, 5018, 5023, 5046, 5049	5025	Scientific Atlanta.....	5006, 5036, 5037, 5038
Archer.....	5008, 5009, 5011	Magnavox.....	5025	Signal.....	5018
Cabletenna.....	5008	Motorola.....	5000, 5003, 5046, 5047, 5052	Signature.....	5003
Cableview.....	5008	Movie Time.....	5005	Splicer.....	5000
Century.....	5011	NEC.....	5005	Starcam.....	5001, 5018
Citizen.....	5011	NSC.....	5027	Stagecast.....	5018
Colour Voice.....	5012	Panasonic.....	5000, 5048	Starquest.....	5018
Eastern.....	5017	Philips.....	5011, 5012, 5025	Icom.....	5004, 5023
Garrard.....	5017	Pioneer.....	5033, 5034	Tusa.....	5018
GC Electronics.....	5009	Proscan.....	5003	TV86.....	5027
GE.....	5000, 5003	RCA.....	5000, 5049	Uralia.....	5008, 5009, 5011
Gemini.....	5018	Realistic.....	5009	Universal Cable.....	5001
General Instruments.....	5000, 5001, 5003, 5046, 5049	Regal.....	5022, 5035	Universal.....	5008, 5009, 5011
Hamlin.....	5020, 5021, 5022, 5035	Regency.....	5017	View Star.....	5025, 5027
Hitachi.....	5003	Reinbrandt.....	5003	Zenith.....	5000, 5050, 5051

ENGLISH**Battery Installation and Information**

Your universal remote requires two AAA Alkaline batteries (batteries may or may not be included, depending on model). To install the batteries:

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
3. Press and push the battery cover back into place.

NOTE: Reprogramming may be required after batteries are replaced.

Battery Saver

Your universal remote saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your batteries should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

Direct Code Entry

To program your universal remote to control your components using the Direct Code Entry Method, follow the steps below:

1. Manually turn on the component you want to remote control (TV, VCR, DVD, satellite receiver or cable box).
2. Locate the enclosed Code Lists. Find the list for the component you wish to program. Find your component's brand. You will see a listing of four-digit codes for each brand. If your brand isn't listed, use one of the Code Search methods to program the remote control. (Refer to Code Search methods.)
3. Press and hold the component key you wish to program. The LED indicator light turns on and remains on. If you release the component key at any time during the Direct Code Entry procedure, the LED indicator light blinks four times, and the process is exited. The last programmed code under the component key is retained.
4. While holding down the component key, enter the four-digit code that corresponds to your component's brand. Once the fourth digit is entered, the LED indicator light turns off.
5. After holding both keys for three seconds, the LED indicator light turns back on. The LED indicator light blinks four times when the component key is released. This indicates a programming error has occurred. In this case, repeat the Direct Code Entry process from step 3 and try the next code listed.

Code Search Methods**PROGRAMMING THE AUX KEY TO CONTROL A COMPONENT OF YOUR CHOICE**

You can program the AUX key(s) to control additional components of your choice. To begin, it is necessary to "preprogram" the AUX key:

VCR-AUX KEY CONTROLS:
Additional TV press 1
VCR press 2
Additional DVD press 3
Additional satellite or cable box press 5

TESTING THE CODE FOR MAXIMUM FUNCTIONALITY

To confirm that the component key is programmed with the correct code for maximum functionality, it is necessary to test the component. If some of the features of your component do not work, different codes in the list can be tried until you find one that allows the remote to control the majority of your component's functions. Different codes can provide different levels of functionality.

BRAND CODE SEARCH AND ENTRY

If your brand is listed in the Brand Code List (See Code Lists enclosed), you may be able to program your universal remote by searching through only the Code Lists for that specific manufacturer. Brand Code Search and Entry can be the quickest method to program your remote, if your component (VCR, DVD or satellite receiver or cable box) is one of those brands listed.

If your brand is not listed in the Brand Code List, use one of the other programming methods that follow.

TIP: To exit without saving at any point in the Brand Code Search, press and release the GO BACK key.

1. Manually turn on the component you want the remote to control.

2. Locate the Brand Codes in the Code Lists and keep them handy.

NOTE: If you press an invalid key during the Brand Code Search, the remote does not respond. If you do not press a valid Brand Code Search key (TV, VCR, DVD, AUX, SAT/CBL, ON/OFF, GO BACK, STOP and number keys 0-9), the search times out after two minutes. When the search times out, the LED indicator light blinks four times and turns off. The last programmed code under that component key is retained.

3. Press and hold the component key (TV, VCR, DVD, SAT/CBL, AUX) you wish to program. The LED indicator light turns on and remains on. Be sure you have pre-programmed the AUX key to control the component of your choice.

4. While holding the component key down, press and hold the ON/OFF key. The LED indicator light turns off.

CODE RETRIEVAL

Once you've programmed the remote to control your components, you may want to record the codes for future reference. If you used the Direct Code Entry method, this is easy. Just find the codes you programmed and make a note of them in the boxes below. If you used one of the Code Search methods to program your remote or if you used the Direct Entry method but don't remember the code, you will need to retrieve each component's four-digit code. Retrieving the actual code and writing it down will save you time if you ever need to program the remote again (e.g., if programming is lost when you change the batteries). If the codes are recorded, you can use the Direct Entry method to reprogram your remote to control your components, which is quick and easy.

4. While holding the component key down, press and hold the ON/OFF key. The LED indicator light turns off.

RECHERCHE ET SAISIE DE CODES ASSOCIÉS À UNE MARQUE

Si la marque de votre appareil figure dans la liste de codes associés à une marque (consultez les listes de codes fournies), vous devriez être en mesure de programmer votre télécommande universelle en parcourant les listes de code établies pour ce fabricant.

La recherche/saisie des codes associés à une marque constitue la méthode de programmation la plus rapide de la télécommande. Des codes différents peuvent procurer différentes fonctionnalités variées. Suivez les étapes suivantes pour garantir une fonctionnalité maximale.

1. Une fois que le code a été mémorisé, essayez de commander plusieurs fonctions de l'appareil à l'aide de la télécommande.

Si la marque de votre appareil ne figure pas dans la liste de codes de marque, utilisez l'une des méthodes de programmation décrites ci-dessous :

RECHERCHE ET SAISIE DES PILES ET GÉNÉRALITÉS

ASTUCE : Pour quitter la procédure de recherche de codes associés à une marque sans effectuer de sauvegarde, appuyez sur la touche GO BACK (retour) et relâchez-la.

2. Allez maintenant l'appareil que vous désirez commander à l'aide de la télécommande.

3. Après avoir fait cela, appuyez sur la touche INFO. Le voyant DEL clignote à portée de la main.

4. Relâchez les deux keys. Le LED indicator light remains on.

REMARQUE : La télécommande ne répond pas si vous appuyez sur une touche non valide durant la recherche de codes associés à une marque. Le mode de recherche se met en pause deux minutes si vous n'appuyez pas sur une touche valide de recherche de codes associés à une autre marque.

5. Commencez par la première numérotation (TV [téléviseur], DVD [lecteur/écrivain], VCR [magnétoscope], AUX [auxiliaire], SAT/CBL [satellite câble], ON/OFF [mise en fonction/hors fonction], GO BACK [retour], STOP [arrêt] et les chiffres 0-9). Une fois la recherche terminée, le voyant lumineux DEL clignote quatre fois, puis s'éteint. Le dernier code programmé associé à l'appareil que vous désirez commander est conservé en mémoire.

6. Répétez cette procédure pour tous les autres codes.

REMARQUE : Il pourra être nécessaire de reprogrammer la télécommande après le remplacement des piles.

PROBLEME : LE TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNE PAS

ASTUCE : Si vous avez utilisé la méthode de recherche de codes associés à une marque sans effectuer de sauvegarde, appuyez sur la touche GO BACK (retour) et relâchez-la.

1. Appuyez sur la touche INFO. Le voyant lumineux DEL se rallume.

2. Relâchez les deux touches. Le voyant lumineux DEL reste allumé.

3. Appuyez sur la touche de l'appareil que vous désirez programmer (TV, DVD, VCR, AUX, SAT/CBL) et maintenez-la enfoncée. Le voyant lumineux DEL s'allume et reste allumé. Assurez-vous que vous avez préprogrammé la touche AUX servant à commander l'appareil de votre choix.

4. Tout en continuant d'appuyer sur la touche correspondante à l'appareil que vous désirez commander, appuyez sur la touche ON/OFF (en fonction/hors fonction) et maintenez-la enfoncée.

5. Le voyant lumineux DEL se rallume après que les touches soient toutes enfoncées pendant trois secondes.

6. Relâchez les deux touches. Le voyant lumineux DEL reste allumé.

7. Appuyez sur la touche correspondante à l'appareil que vous désirez programmer (TV, DVD, VCR, AUX, SAT/CBL) et maintenez-la enfoncée. Le voyant lumineux DEL s'allume et reste allumé. Assurez-vous que vous avez préprogrammé la touche de l'appareil que vous désirez commander.

PROBLEME : LE TÉLÉCOMMANDE NE FAIT PAS LA SAUVEGARDE

ASTUCE : Si vous avez utilisé la méthode de recherche de codes associés à une marque sans effectuer de sauvegarde, appuyez sur la touche GO BACK (retour) et relâchez-la.

1. Appuyez sur la touche INFO. Le voyant lumineux DEL se rallume.

2. Relâchez les deux touches. Le voyant lumineux DEL reste allumé.

3. Appuyez sur la touche de l'appareil que vous désirez programmer (TV, DVD, VCR, AUX, SAT/CBL) et maintenez-la enfoncée. Le voyant lumineux DEL s'allume et reste allumé. Assurez-vous que vous avez préprogrammé la touche de l'appareil que vous désirez commander.

4. Tout en continuant d'appuyer sur la touche correspondante à l'appareil que vous désirez commander, appuyez sur la touche ON/OFF (en fonction/hors fonction) et maintenez-la enfoncée.

5. Le voyant lumineux DEL se rallume après que les touches soient toutes enfoncées pendant trois secondes.

6. Relâchez les deux touches. Le voyant lumineux DEL reste allumé.

7. Appuyez sur la touche correspondante à l'appareil que vous désirez programmer (TV, DVD, VCR, AUX, SAT/CBL) et maintenez-la enfoncée. Le voyant lumineux DEL s'allume et reste allumé. Assurez-vous que vous avez préprogrammé la touche de l'appareil que vous désirez commander.

PROBLEME : LE TÉLÉCOMMANDE NE FAIT PAS LA SAUVEGARDE

ASTUCE : Si vous avez utilisé la méthode de recherche de codes associés à une marque sans effectuer de sauvegarde, appuyez sur la touche GO BACK (retour) et relâchez-la.

1. Appuyez sur la touche INFO. Le voyant lumineux DEL se rallume.

2. Relâchez les deux touches. Le voyant lumineux DEL reste allumé.

3. Appuyez sur la touche de l'appareil que vous désirez programmer (TV, DVD, VCR, AUX, SAT/CBL) et maintenez-la enfoncée. Le voyant lumineux DEL s'allume et reste allumé. Assurez-vous que vous avez préprogrammé la touche de l'appareil que vous désirez commander.

4. Tout en continuant d'appuyer sur la touche correspondante à l'appareil que vous désirez commander, appuyez sur la touche ON/OFF (en fonction/hors fonction) et maintenez-la enfoncée.

5. Le voyant lumineux DEL se rallume après que les touches soient toutes enfoncées pendant trois secondes.

6. Relâchez les deux touches. Le voyant lumineux DEL reste allumé.

7. Appuyez sur la touche correspondante à l'appareil que vous désirez programmer (TV, DVD, VCR, AUX, SAT/CBL) et maintenez-la enfoncée. Le voyant lumineux DEL s'allume et reste allumé. Assurez-vous que vous avez préprogrammé la touche de l'appareil que vous désirez commander.

PROBLEME : LE TÉLÉCOMMANDE NE FAIT PAS LA SAUVEGARDE

ASTUCE : Si vous avez utilisé la méthode de recherche de codes associés à une marque sans effectuer de sauvegarde, appuyez sur la touche GO BACK (retour) et relâchez-la.

1. Appuyez sur la touche INFO. Le voyant lumineux DEL se rallume.

2. Relâchez les deux touches. Le voyant lumineux DEL reste allumé.

3. Appuyez sur la touche de l'appareil que vous désirez programmer (TV, DVD, VCR, AUX, SAT/CBL) et maintenez-la enfoncée. Le voyant lumineux DEL s'allume et reste allumé. Assurez-vous que vous avez préprogrammé la touche de l'appareil que vous désirez commander.

4. Tout en continuant d'appuyer sur la touche correspondante à l'appareil que vous désirez commander, appuyez sur la touche ON/OFF (en fonction/hors fonction) et maintenez-la enfoncée.

5. Le voyant lumineux DEL se rallume après que les touches soient toutes enfoncées pendant trois secondes.

6. Relâchez les deux touches. Le voyant lumineux DEL reste allumé.

7. Appuyez sur la touche correspondante à l'appareil que vous désirez programmer (TV, DVD, VCR, AUX, SAT/CBL) et maintenez-la enfoncée. Le voyant lumineux DEL s'allume et reste allumé. Assurez-vous que vous avez préprogrammé la touche de l'appareil que vous désirez commander.

PROBLEME : LE TÉLÉCOMMANDE NE FAIT PAS LA SAUVEGARDE

ASTUCE : Si vous avez utilisé la méthode de recherche de codes associés à une marque sans effectuer de sauvegarde, appuyez sur la touche GO BACK (retour) et relâchez-la.

1. Appuyez sur la touche INFO. Le voyant lumineux DEL se rallume.

2. Relâchez les deux touches. Le voyant lumineux DEL reste allumé.

3. Appuyez sur la touche de l'appareil que vous désirez programmer (TV, DVD, VCR, AUX, SAT/CBL) et maintenez-la enfoncée. Le voyant lumineux DEL s'allume et reste allumé. Assurez-vous que vous avez préprogrammé la touche de l'appareil que vous désirez commander.

4. Tout en continuant d'appuyer sur la touche correspondante à l'appareil que vous désirez commander, appuyez sur la touche ON/OFF (en fonction/hors fonction) et maintenez-la enfoncée.

5. Le voyant lumineux DEL se rallume après que les touches soient toutes enfoncées pendant trois secondes.

6. Relâchez les deux touches. Le voyant lumineux DEL reste allumé.

7. Appuyez sur la touche correspondante à l'appareil que vous désirez programmer (TV, DVD, VCR, AUX, SAT/CBL) et maintenez-la enfoncée. Le voyant lumineux DEL s'allume et reste allumé. Assurez-vous que vous avez préprogrammé la touche de l'appareil que vous désirez commander.

PROBLEME : LE TÉLÉCOMMANDE NE FAIT PAS LA SAUVEGARDE

ASTUCE : Si vous avez utilisé la méthode de recherche de codes associés à une marque sans effectuer de sauvegarde, appuyez sur la touche GO BACK (retour) et relâchez-la.

1. Appuyez sur la touche INFO. Le voyant lumineux DEL se rallume.

2. Relâchez les deux touches. Le voyant lumineux DEL reste allumé.

3. Appuyez sur la touche de l'appareil que vous désirez programmer (TV, DVD, VCR, AUX, SAT/CBL) et maintenez-la enfoncée. Le voyant lumineux DEL s'allume et reste allumé. Assurez-vous que vous avez préprogrammé la touche de l'appareil que vous désirez commander.

4. Tout en continuant d'appuyer sur la touche correspondante à l'appareil que vous désirez commander, appuyez sur la touche ON/OFF (en fonction/hors fonction) et maintenez-la enfoncée.

5. Le voyant lumineux DEL se rallume après que les touches soient toutes enfoncées pendant trois secondes.

6. Relâchez les deux touches. Le voyant lumineux DEL reste allumé.

7. Appuyez sur la touche correspondante à l'appareil que vous désirez programmer (TV, DVD, VCR, AUX, SAT/CBL) et maintenez-la enfoncée. Le voyant lumineux DEL s'allume et reste allumé. Assurez-vous que vous avez préprogrammé la touche de l'appareil que vous désirez commander.

PROBLEME : LE TÉLÉCOMMANDE NE FAIT PAS LA SAUVEGARDE

ASTUCE : Si vous avez utilisé la méthode de recherche de codes associés à une marque sans effectuer de sauvegarde, appuyez sur la touche GO BACK (retour) et relâchez