Code Lists
Listes de Codes
Lista de Códigos

Brand Codes / Codes de Marque / Códigos de Marcas

TV / TÉLÉVISEUR



VCR / MAGNÉTOSCOPE



DVD



SAT-CABLE / SAT-CÂBLE



TV Codes / Codes de Téléviseur / Códigos de TV

Abex 1124
Admiral 1006, 1045, 1054, 1094, 1125, 1167, 1133, 1230
Advent 1060, 1136, 1139, 1205
Aventura 1126
Adyson 1065
Aiwa 1032, 1236
Akai 1001, 1046, 1078, 1203, 1204
Alba 1056
Alleron 1045
Amplivision 1065
American Action 1035
Amstrad 1056
Amtron 1035
Anam National 1002, 1035
AOC 1004, 1005, 1025, 1046, 1078, 1205
Apex 1137, 1141, 1235
Arcam 1065
Audiosonic 1056
Audiovox 1035, 1208
Baur 1056
Baysonic 1035
Belcor 1025, 1078
Bell & Howell 1006, 1047, 1163
Beng 1043
Beon 1056
Binatone 1065
Boots 1065
Bradford 1035
Brockwood 1025, 1078
Broksonic 1000, 1004, 1030, 1054, 1078, 1133, 1143, 1147, 1167, 1230
Bush 1056
Candle 1004, 1013, 1046, 1061, 1078, 1126
Carnivale 1004, 1046
Carrefour 1055
Carver 1051, 1059, 1060
Cathay 1060, 1056
CCE 1056, 1065, 1069, 1082, 1087, 1088, 1092
Celebrity 1060
Celera 1137
Centurion 1056
Changhong 1137
Cineral 1085
Citizen 1004, 1013, 1035, 1046, 1061, 1078, 1103, 1123, 1126, 1127, 1133
Clarion 1035, 1056
Clarivox 1056
CME 1056, 1065
Colortyme 1004, 1078
Concerto 1004, 1013, 1078
Contec/Cony 1009, 1010, 1035
Craig 1065
Croslex 1082
Crosley 1000, 1051, 1060, 1082
Crown 1035, 1056, 1060, 1123
Curtis Mathes 1000, 1004, 1012, 1013, 1046, 1047, 1051, 1053, 1060, 1078, 1103, 1123, 1125, 1132, 1163
Curtis Mathis 1060, 1078
CXC 1035
Daewoo 1004, 1011, 1025, 1056, 1078, 1085, 1087, 1103, 1123, 1132, 1205, 1208
Dansai 1056
Daytron 1004, 1025, 1078, 1083, 1123
Decca 1065
Denon 1053
Diamond Vision 1232, 1233, 1234
Dimensia 1000
Dixi 1056
Dual Tec 1065
Dumont 1025, 1078, 1172
Dunabrand 1004, 1153, 1167, 1207
Dynatech 1004, 1065
Electroband 1001
Electrohome 1001, 1002, 1004, 1014, 1017, 1078
Elin 1004, 1014, 1025, 1046, 1078
Emerson ... 1003, 1004, 1009, 1011, 1018, 1021, 1023, 1025, 1026, 1028, 1030, 1031, 1033, 1035, 1036, 1039, 1041, 1045, 1047, 1054, 1078, 1083, 1109, 1123, 1127, 1128, 1133, 1163, 1165, 1167, 1206, 1207, 1208, 1230
Envision 1004, 1046, 1078
Erres 1056
Ferguson 1056
Finlux 1056
Firstline 1065
Fisher 1044, 1047, 1049, 1065, 1128, 1163
Formenti 1056
Fujitsu 1045
Funai 1035, 1045, 1206
Futuretech 1042
Gateway 1142, 1204
GE 1000, 1002, 1004, 1017, 1050, 1052, 1078, 1086, 1098, 1120, 1132, 1197, 1207
GEC 1056
GFM 1003, 1004, 1014, 1035, 1045, 1046, 1051, 1060, 1061, 1062, 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1082, 1150, 1151, 1165, 1192, 1199, 1206
General Electric 1078
Gibralter 1025, 1046, 1078, 1172
Goldstar 1004, 1009, 1013, 1014, 1025, 1046, 1056, 1065, 1078, 1083, 1117, 1118, 1123, 1124, 1205, 1207
Goodmans 1056, 1065
Gradiente ... 1013, 1048, 1059, 1070, 1081, 1084, 1089, 1090, 1140
Granada 1056, 1065
Grundig 1056
Grundy 1035, 1045, 1056, 1123
Grunpy 1035, 1045
Hallmark 1004, 1078, 1207
Hanseatic 1210
Harman/Kardon 1051
Harvard 1035
Havermy 1125
Hello Kitty 1132
Hinari 1056
Hisense 1138
Hitachi 1004, 1009, 1010, 1013, 1053, 1057, 1058, 1065, 1078, 1083, 1113, 1114, 1115, 1128, 1173
Hypsyn 1056
IC Penny 1078
ICE 1065
ILO 1054, 1133, 1168, 1169, 1206, 1230
IMA 1035
Indiana 1004, 1046, 1207
Infinity 1051, 1060
Innova 1056
Insignia ... 1020, 1029, 1051, 1054, 1060, 1092, 1139, 1151, 1153, 1155, 1161, 1162, 1166, 1176, 1181, 1202, 1209, 1213, 1220, 1230
Inteq 1172
Interfunk 1056
Intervision 1056, 1065
Janeil 1126
JBL 1051, 1060
JC Penney ... 1000, 1004, 1010, 1017, 1050, 1052, 1061, 1071, 1078, 1086, 1098, 1102, 1103, 1105, 1123, 1124, 1137, 1205
JCB 1001
Jensen 1004, 1078, 1153, 1202
JVC 1009, 1010, 1024, 1048, 1052, 1058, 1063, 1064, 1084, 1109, 1119, 1133, 1140
Kaisui 1065
Kawasho 1001, 1004, 1078
KEC 1035
Kendo 1174, 1176
Kenwood 1004, 1014, 1025, 1046, 1078
KLH 1137, 1141
Kloss 1004, 1073
Kloss Novabeam 1035, 1066, 1067, 1126
Konig 1056
Korpel 1056
KTV 1004, 1035, 1046, 1065, 1068, 1078, 1083, 1123, 1127
Leyco 1056
LG 1013, 1078, 1083, 1205
Liesenk & Tter 1056
Loewe 1060
Logik 1006
Luxman 1004, 1013, 1078
LXI 1000, 1004, 1047, 1051, 1060, 1071, 1078, 1082, 1098, 1105, 1163, 1207
M Electronic 1056, 1065
Magnasonic 1004, 1046, 1164
Magnavox 1004, 1014, 1046, 1051, 1060, 1061, 1062, 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1082, 1083, 1112, 1136, 1164, 1166, 1176
Majestic 1006
Manesth 1046
Marantz 1004, 1046, 1051, 1056, 1057, 1060, 1078
Mark 1056
Matsushita 1122
Matsui 1056, 1065
Mediator 1056
Megatron 1004, 1053, 1057, 1207
Memorex 1004, 1006, 1013, 1019, 1047, 1054, 1163, 1167, 1205, 1207, 1213, 1230
MGA 1004, 1014, 1017, 1025, 1046, 1049, 1078, 1079, 1080, 1085, 1207
Midland 1000, 1052, 1098, 1123, 1124, 1172
Mintek 1210
Minutz 1050
Mitsubishi 1004, 1014, 1017, 1025, 1029, 1049, 1078, 1079, 1080, 1110, 1122, 1125, 1205, 1207
Montgomery Ward 1006
Motorola 1042, 1125
MTC 1004, 1013, 1025, 1046, 1078, 1103, 1205
Multitech 1035, 1065
NAD 1004, 1071, 1105, 1113, 1137, 1207
NEC 1002, 1004, 1013, 1025, 1046, 1059, 1078, 1205
Neckermann 1056
NEI 1056
Netsat 1056
Nikkai 1035
Nikko 1004, 1046, 1207
Norcent 1203
Olevia 1232
Onwa 1035
Optimus 1113, 1163, 1164
Optonica 1094, 1125
Orion 1020, 1030, 1054, 1056, 1133, 1167, 1230
Osaki 1065
Otto Versand 1056, 1065
Panama 1065
Panasonic 1002, 1008, 1052, 1060, 1122, 1148, 1185, 1193, 1196, 1201, 1212
Penney 1013, 1025, 1046, 1207
Philco 1002, 1004, 1009, 1014, 1025, 1046, 1051, 1053, 1056, 1060, 1061, 1062, 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1076, 1077, 1078, 1082, 1083, 1085, 1091, 1133, 1205, 1230
Philips 1002, 1009, 1014, 1051, 1056, 1060, 1061, 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1082, 1085, 1136, 1152, 1156, 1166, 1174, 1175, 1180
Philips Magnavox 1174, 1176
Phonola 1065
Pilot 1025, 1046, 1078, 1123
Pioneer 1004, 1078, 1113, 1128
Polaroid 1159, 1078
Portland 1004, 1025, 1078, 1123, 1205
Price Club 1103
Prima 1139
Prism 1052
Proscan 1000, 1078, 1081, 1098, 1134
Protech 1056, 1065
Proton 1004, 1009, 1207
Pulsar 1004, 1025, 1078, 1172
Quasar 1000, 1002, 1052, 1068, 1122, 1185
Quelle 1056
Radio Shack 1000, 1004, 1013, 1025, 1035, 1046, 1047, 1163, 1207, 1213, 1230
Radio Shack/Realistic 1000, 1004, 1009, 1035, 1047, 1078, 1094, 1123, 1124
Radiola 1188, 1190, 1191, 1196, 1211
RCA 1000, 1002, 1004, 1005, 1014, 1025, 1078, 1081, 1095, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1111, 1128, 1130, 1134, 1144, 1149, 1171, 1205
Realistic 1000, 1013, 1025, 1046, 1047, 1163, 1207
Revox 1056
R-Line 1056
RTF 1056
Runco 1004, 1046, 1172
Sampo 1004, 1046, 1078, 1123, 1124, 1142
Samsung 1004, 1009, 1012, 1013, 1014, 1015, 1025, 1046, 1056, 1065, 1069, 1078, 1083, 1102, 1103, 1104, 1123, 1124, 1144, 1205, 1207
Sansui 1020, 1054, 1133, 1145, 1167, 1230
Sansei 1132
Sanyo 1047, 1078, 1080, 1121, 1125, 1163
SBR 1056
Schneider 1065
Scimitsu 1025
Scotch 1004, 1207
Scott 1004, 1009, 1025, 1030, 1035, 1045, 1078, 1207
Sears 1000, 1004, 1010, 1013, 1014, 1045, 1047, 1049, 1051, 1060, 1064, 1071, 1078, 1082, 1098, 1105, 1106, 1129, 1131, 1137, 1163, 1206, 1207
SEG 1065
Semivox 1035
Semp Toshiba 1137
Sharp 1004, 1007, 1009, 1023, 1078, 1083, 1094, 1107, 1123, 1125, 1195
Sheng Chia 1125
Shogun 1025, 1078
Siemens 1056
Signature 1006, 1125
Simpson 1061, 1062
SKY 1056
Sonoko 1056
Sontec 1065
Sony 1001, 1036, 1093, 1135, 1177
Soundesign 1004, 1035, 1045, 1061, 1078, 1207
Soundwave 1056
Squareview 1131, 1206
SSS 1025, 1035, 1078
Standard 1065
Starlite 1035
Supre-Macy 1126
Supreme 1001
Sylvania 1003, 1004, 1014, 1046, 1051, 1060, 1061, 1062, 1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1082, 1150, 1151, 1165, 1192, 1199, 1206
Symphonic ... 1003, 1022, 1023, 1028, 1035, 1045, 1131, 1164, 1206
Syntax 1207
Sysline 1056
Tandy 1065, 1125
Tashiko 1065, 1071
Tatung 1002, 1056, 1204
Tec 1065
Technics 1052, 1122
Techwood 1004, 1013, 1052, 1078
Teknika 1004, 1006, 1009, 1010, 1013, 1025, 1035, 1045, 1051, 1060, 1061, 1075, 1078, 1103, 1122, 1123, 1205
Telefunken 1013
Teleton 1061, 1065
Tera 1004, 1009
Thorn 1056
TMK 1004, 1013, 1078, 1207
TNCi 1172
Toshiba 1047, 1071, 1103, 1105, 1108, 1159, 1163, 1178, 1188, 1190, 1191, 1196, 1211
Totevision 1123
Trutech 208
TVS 1167
Universal 1050, 1086
Universum 1056
Vector Research 1004, 1046
Vestel 1056
Victor 1048, 1064, 1140
Viewsonic 1142
Videch 1053, 1078
Videotechnic 1065
Vidikron 1051, 1060
Vidtech 1004, 1025, 1053, 1078, 1205, 1207
Viking 1126
VISA 1056
Vizio 1204, 1207
Waltham 1065
Wards 1000, 1004, 1006, 1013, 1014, 1025, 1028, 1045, 1046, 1050, 1051, 1060, 1062, 1066, 1067, 1072, 1074, 1075, 1077, 1078, 1083, 1086, 1094, 1205, 1207
Watson 1056
Waycon 1137
White Westinghouse 1000, 1011, 1054, 1056, 1133, 1167, 1208, 1230
Yamaha 1004, 1014, 1025, 1046, 1078, 1205
Yoko 1056, 1065
Zenith 1000, 1006, 1049, 1054, 1078, 1116, 1133, 1167, 1170, 1172, 1207, 1230

Digital TV / Téléviseur numérique / TV Digital

Zenith 1016

HDTV

Hitachi 1173
ILO 1231
Mitsubishi 1029
Philips 1036, 1181
Proscan 1000
RCA 1036, 1179
Sony 1036, 1179

HDTV Projection Monitor / Moniteur à projection HDTV / Monitor de proyección HDTV

Panasonic 1008

HDTV Projection TV / Téléviseur à projection HDTV / TV de proyección HDTV

Sony 1036

LCD HDTV / HDTV Téléviseur à cristaux liquides / HDTV con pantalla LCD

Akai 1221
ILO 1219
Olevia 1222
Polaroid 1223
Syntax 1222
Westinghouse 1217

LCD Projection TV / Téléviseur à projection et cristaux liquides / TV de proyección con pantalla LCD

Sony 1036

LCD TV / Téléviseur à cristaux liquides / TV con pantalla LCD

Audiovox 1237
Emprex 1226
HP 1216
Insignia 1225
LG 1215
Magnavox 1161
NET-TV 1040
Panasonic 1157, 1185
Polaroid 1154, 1155
RCA 1146
Samsung 1015, 1183, 1184
Sharp 1158, 1182
Sony 1179
Viewsonic 1200, 1227
Vizio 1224
Westinghouse 1036

LCD TV Monitor / Moniteur à cristaux liquides / Monitor de TV con pantalla LCD

Magnavox 1160

Plasma Display / Écran au plasma / Pantalla de plasma

Acer 1042
Fujitsu 1228
Samsung 1015
Viewsonic 1037

Plasma TV / Téléviseur au plasma / TV de plasma

Elite 1214
Gateway 1037
HP 1216
ILO 1218
LG 1215
Pioneer 1214
Vizio 1224

Plasma TV Monitor / Moniteur au plasma / Monitor de TV de plasma

Fujitsu 1027, 1186, 1229
Pioneer 1034

Projection TV / Téléviseur à projection / TV de proyección

Hitachi 1053, 1173
JVC 1024, 1189
Mitsubishi 1029
Panasonic 1008
Samsung 1187
Sharp 1015
Sony 1036
Toshiba 1159, 1188

TV-DVD-Tuner Combo / Combiné téléviseur-lecteur DVD-syntoniseur / Combinación de TV-Lector DVD-Sintonizador

Panasonic 1193

TV-VCR-Tuner Combo / Combiné téléviseur-magnétoscope-syntoniseur / Combinación de TV-VCR-Sintonizador

Panasonic 1198

VCR-DVR Codes / Codes de Magnétoscope-DVR / Códigos de VCR-DVR

For a three-component remote control, program the DVR Codes on the **VCR•DVD** key. For a four-component remote control, program the DVR Codes on the **VCR** key.

Pour une télécommande de trois appareils, programmez les codes de DVR à la touche **VCR•DVD**. Pour une télécommande de quatre appareils, programmez les codes de DVR aux touche **VCR**.

En los controles remotos para tres aparatos, programe los códigos DVR en la tecla **VCR•DVD**. En los controles remotos para cuatro aparatos, programe los códigos DVR en las tecla **VCR**.

Admiral 2001, 2014
Adventura 2005, 2016
Aiko 2017
Aiwa 2005, 2016, 2023, 2024
Akai 2003, 2047, 2048
American High 2007
American Action 2017
Audio Dynamics 2009
Bell & Howell 2010
Broksonic 2014, 2019, 2022, 2063, 2072
Candle 2011, 2012, 2013
Canon 2007, 2015, 2020, 2021
Carver 2031
CCE 2008, 2017, 2023, 2025

Cineral 2017, 2025
Citizen 2011, 2012, 2013, 2017, 2023
Colortyme 2009
Colt 2008
Craig 2008, 2023
Curtis Mathes 2000, 2007, 2009, 2013, 2015, 2021, 2024
Daewoo 2011, 2012, 2016, 2017, 2021, 2025, 2086
DBX 2009
Diamond Vision 2101
Dimensia 2000
Dynatech 2005, 2016
Elbe 2028
Electrohome 2018
Emerson ... 2003, 2005, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024, 2025, 2033, 2059, 2074, 2087, 2098
Fisher 2010, 2029, 2030
Fuji 2007, 2048
Funai 2002, 2005, 2016, 2024
Garrard 2005, 2016
GE 2000, 2007, 2015, 2021, 2039, 2049, 2094
General Electric 2021
Go Video 2055, 2058, 2060, 2109
Goldstar 2009, 2013, 2023, 2028
Gradiente 2005, 2006, 2016, 2023, 2024, 2026, 2027
Harley Davidson 2005, 2016
Harman/Kardon 2009, 2028
Harwood 2008
Headquarter 2010
Hitachi 2005, 2016, 2020, 2045, 2047, 2049, 2059
JC Penny 2021
Insignia 2075
Instant Replay 2020, 2021
JC Penney 2009, 2010, 2015, 2030, 2031, 2045
Jensen 2047
JVC 2006, 2009, 2010, 2013, 2026, 2047, 2050, 2056, 2057, 2080, 2096, 2103
KEC 2017
Kenwood 2009, 2010, 2013, 2023, 2028, 2047, 2050
KLH 2008
Kodak 2007
LG 2023
Lloyd's 2005, 2016
Logik 2008
LXI 2023, 2024
Magnasonic 2017, 2073
Magnavox 2005, 2007, 2015, 2020, 2021, 2031, 2032, 2044, 2051, 2073
Marantz 2007, 2009, 2010, 2013, 2015, 2028, 2031
Marta 2023
Matsushita 2007
MEI 2007
Melectronic 2028
Memorex 2001, 2004, 2005, 2007, 2010, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021, 2044
MGA 2018, 2033
Minolta 2045
Mitsubishi 2018, 2033, 2034, 2050, 2081
Montgomery Ward 2001
Motorola 2001, 2007
MTC 2005, 2016
Multitech 2005, 2008, 2016, 2024
NEC 2009, 2010, 2013, 2028, 2047, 2050
Nokia 2025
Olympic 2020, 2021
Olympus 2007
Optimus 2001, 2073
Optonica 2040
Orion 2000, 2004, 2014, 2019
Panasonic 2007, 2015, 2020, 2021, 2046, 2052, 2053, 2067, 2077, 2088, 2095, 2097
Penney 2007, 2028
Pentax 2045, 2049
Pentex Research 2013
Philco 2007, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025, 2028, 2031, 2032
Philips 2007, 2015, 2020, 2021, 2023, 2031, 2040, 2051, 2068, 2083, 2090, 2104
Philips Magnavox 2083
Pioneer 2020, 2050
Polaroid 2089
Portland 2012
Proscan 2000, 2020, 2021
Protec 2008
Pulsar 2044
Quarter 2010
Quartz 2010
Quasar 2007, 2015, 2020, 2021, 2046, 2052
Radio Shack 2001, 2005, 2040
Radio Shack/Realistic 2010, 2015, 2016, 2018, 2029, 2040
RCA 2000, 2003, 2007, 2015, 2020, 2021, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2043, 2045, 2049, 2052, 2061, 2069, 2076, 2102
Realistic 2001, 2005, 2007, 2010, 2011, 2015, 2016, 2018, 2021, 2024, 2029, 2040
Ricoh 2054
Runco 2044
Samsung 2011, 2064, 2066, 2085
Sanky 2001, 2044
Sansui 2004, 2005, 2014, 2019, 2047, 2050
Sanyo 2010, 2023, 2025, 2062
Scott 2011, 2033
Sears 2000, 2005, 2007, 2010, 2023, 2024, 2029, 2030, 2045
Sharp 2001, 2012, 2018, 2040, 2084, 2092, 2113
Shintom 2008, 2041, 2048
Signature 2001, 2024
Signature 2000, 2024
Singer 2008, 2054
Sony 2005, 2007, 2041, 2042, 2048, 2065, 2078, 2082, 2099, 2100, 2105, 2106, 2108
STS 2045
Sylvania 2005, 2007, 2015, 2016, 2020, 2021, 2024, 2031, 2032, 2033, 2057, 2070, 2071, 2074, 2079, 2098
Symphonic 2002, 2005, 2016, 2024, 2073, 2098
Tandy 2010
Tashiro 2023
Tatung 2047
Teac 2005, 2016, 2024, 2037, 2047
Technics 2007, 2046
Teknika 2005, 2007, 2015, 2016, 2043
Thomas 2005
Toshiba 2011, 2029, 2030, 2033, 2093, 2107, 2110, 2111, 2112
Vector Research 2009, 2011, 2028
Video Concepts 2009, 2011
Wards 2001, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015, 2016, 2018, 2023, 2040, 2045
White Westinghouse 2002, 2008, 2014, 2017
XR-1000 ..... 2005, 2007, 2008, 2016
Yamaha 2009, 2010, 2013, 2028, 2047
Zenith 2005, 2014, 2016, 2019, 2041, 2044, 2048, 2054, 2058, 2091

TV-VCR-Tuner Combo / Combiné téléviseur-magnétoscope-syntoniseur / Combinación de TV-VCR-Sintonizador

Panasonic 2095

DVR/PVR

DIRECTV 2120
Hughes Network Systems 2120
Sony 2117
Panasonic 2118
RCA 2116
Replay TV 2119
Tivo 2115, 2116

DVD Codes / Codes de DVD / Códigos de DVD

Aiwa 3380, 3494
Apex 3164, 3165, 3358, 3476, 3491
Audiovox 3495
Blaupunkt 3384
BOSE 3379
Broksonic 3416, 3421
Clarion 3360
Classic 3361
Daewoo 3385, 3464
Denon 3369, 3382, 3398
Diamond Vision 3473, 3474, 3475
Emerson 3142, 3417, 3432, 3436
Fisher 3383
Funai 3450
GE 3167, 3367, 3372, 3395
GFM 3142, 3427, 3432, 3436, 3458
Go Video 3409, 3411, 3485
GPX 3368
Gradiente 3141
Harman Kardon 3378
Hitachi 3377, 3410
ILO 3434
Insignia 3431, 3433, 3457
JVC 3144, 3353, 3357, 3407, 3408
Kenwood 3369, 3399, 3402, 3467
Konka 3155, 3156
Koss 3168
LG 3376
LiteON 3166
Magnavox 3142, 3151, 3157, 3352
Marantz 3389
Memorex 3391
Mintek 3143, 3422
Mitsubishi 3392, 3406
NAD 3409
Nakamichi 3370
Nexxtech 3403
Norcent 3144, 3371
Onkyo 3387, 3390, 3441
Oritron 3141, 3146
Panasonic 3351, 3362, 3366, 3369, 3425, 3439, 3459, 3462, 3465, 3471, 3486, 3492, 3493
Philips 3151, 3157, 3162, 3354, 3355, 3365, 3414, 3417, 3430, 3481
Pioneer 3145, 3153, 3393, 3461, 3468
Polaroid 3466, 3428
Proscan 3150, 3372, 3401
Qwestar 3146
RCA 3150, 3356, 3363, 3372, 3412, 3423, 3424, 3426, 3443, 3470, 3480
Sampo 3373
Samsung 3147, 3369, 3418, 3420, 3442, 3397
Sansui 3421
Sanyo 3374, 3413
Sharp 3359, 3490
Sherwood 3375
Sony 3148, 3149, 3152, 3154, 3158, 3159, 3350, 3364, 3419, 3438, 3463, 3482, 3483
Sylvania 3142, 3427, 3432, 3436, 3458
Symphonic 3436
Technics 3369
Techwood 3388
Tonic 3435, 3437
Toshiba 3160, 3161, 3351, 3421, 3429, 3484, 3487, 3488, 3489
Yamaha 3369, 3400
Zenith 3396, 3415, 3469

DVD Recorder / Enregistreur DVD / Grabadora de discos DVD

Funai 3440
Irradio 3394
Panasonic 3447, 3449, 3452
Philips 3445, 3448, 3451, 3453
Pioneer 3450
RCA 3444
Sony 3446
Sylvania 3440, 3472
Yamaha 3454

DVD-DVR

Pioneer 3477
RCA 3455
Toshiba 3456, 3478, 3479

HTIB

BOSE 3379
LG 3376
Onkyo 3390, 3441
Panasonic 3462
Pioneer 3393, 3461
RCA 3444
Samsung 3397
Sony 3460, 3463

Network DVD / DVD de réseau / Lector de DVD en red

Go Video 3405

Portable DVD / Lecteur DVD portable / Lector de DVD portátil

Audiovox 3381
CyberHome 3169
RCA 3163
Toshiba 3404

TV-DVD-Tuner Combo/ Combiné téléviseur-magnétoscope-syntoniseur / Combinación de TV-Lector DVD-Sintonizador

Panasonic 3459

TV-VCR-DVD Combos / Combinés Téléviseur-Magnétoscope-DVD / Combos de TV-VCR-DVD

A three-component remote control will operate your TV/VCR or a TV/DVD combo unit. However, to operate a TV/DVD/VCR combo unit, at least a four-component remote control is required.

Une télécommande de trois appareils permet de commander votre appareil combiné téléviseur/magnétoscope ou téléviseur/ lecteur DVD. Toutefois, pour commander un appareil combiné téléviseur DVD/magnétoscope, il faut utiliser une télécommande d'au moins quatre appareils.

Un control remoto para tres aparatos hará funcionar un aparato combinado TV/VCR o TV/DVD. Sin embargo, para hacer funcionar un aparato combinado TV/DVD/VCR, se requiere un control remoto para cuatro aparatos como mínimo.

TV-VCR Combo / Combinés Téléviseur-Magnétoscope / Combos de TV-VCR

	TV/TÉLÉ	VCR/MAGN.
Broksonic	1147	2072
GE	1197	2094
Magnasonic	1164	2073
Magnavox	1164	2073
Optimus	1164	2073
Philips	1180	2068
Samsung	1194	2085
Sharp	1195	2092
Sony	1093	2100
Sylvania	1199	2079
Symphonic	1164	2073
Toshiba	1196	2093

TV-DVD Combo / Combinés Téléviseur-DVD / Combos de TV-DVD

	TV/TÉLÉ	DVD
Aiwa	1236	3494
Apex	1235	3491
Audiovox	1237	3495
Broksonic	1143	3421
Diamond Vision	1233	3474
GFM	1192	3458
Insignia	1162	3431
	1209	3457
Mintek	1210	3422
Philips	1152	3417
	1156	3430
Polaroid	1159	3428
Panasonic	1008	3492
	1157	3493
RCA	1144	3423
	1146	3424
Sansui	1145	3421
Sylvania	1192	3458
Toshiba	1190	3421
	1191	3421
	1211	3429

TV-DVD-VCR Combo / Combinés Téléviseur-DVD-Magnétoscope / Combos de TV-DVD-VCR

	TV/TÉLÉ	DVD	VCR/MAGN.
Diamond Vision	1234	3475	2101
Emerson	1003	3432	2074
	1165	3436	2098
Panasonic	1148	3425	2067
	1201	3471	2097
	1212	3351	2097
RCA	1149	3426	2069
Sylvania	1003	3427	2070
	1150	3427	2071
	1151	3432	2074
	1165	3436	2098
Symphonic	1003	3436	2098

DVD-VCR Combo/ Combinés DVD-Magnétoscope / Combos de DVD-VCR

	DVD	VCR/MAGN.
Broksonic	3416	2063
Daewoo	3464	2086
Emerson	3417	2087
Go Video	3409	2058
	3411	2060
	3485	2109
Hitachi	3410	2059
JVC	3407	2056
	3408	2057
	3407	2103
Panasonic	3465	2088
	3486	2088
Philips	3414	2090
	3481	2104
Polaroid	3466	2089
RCA	3412	2061
	3480	2102
	3418	2064
	3420	2066
Toshiba	3484	2107
	3487	2110
	3488	2111
	3489	2112
Sanyo	3413	2062
Sharp	3490	2113
Sony	3419	2065
	3482	2105
	3483	2106
	3419	2108
Zenith	3415	2058
	3469	2091

Satellite/Satélite

Alphastar 5037
Bell ExpressVu 5036, 5044
Dishnet 5036
DISH Network 5036, 5042, 5044
DIRECTV 5055, 5056
Echostar 5042
Express Vu 5044
GE 5046, 5052, 5057
Hitachi 5039, 5040
Hughes Network Systems 5035, 5039, 5043
Humax 5051
JVC 5038
Magnavox 5041
Motorola 5057
Panasonic 5033
Philips 5041
Pace 5048
Primestar 5034
Proscan 5046, 5052, 5057
RCA 5046, 5047, 5052, 5055, 5056, 5057
Sony 5053, 5058
Star Choice 5045
Toshiba 5059
Uniden 5041
UEC 5049
Zenith 5050

SAT/DVR

Hughes Network Systems 5054
Philips 5054
RCA 5054
Samsung 5054

Cable / Câblosélecteur

ABC 5001, 5003, 5004, 5005, 5006, 5018
Adelphia 5007
Antronix 5008, 5009
Archer 5008, 5009, 5011
Cabletenna 5008
Cableview 5008
Cable Vision 5010
Century 5011
Citizen 5011
Colour Voice 5012
COX 5002
Comcast 5014
Garrard 5011
GC Electronics 5009
GE 5000, 5003, 5018
Gemini 5017
General Instrument 5000, 5001, 5003, 5014, 5024, 5026
Hamlin 5019
Hitachi 5003
Jasco 5011
Jerrold 5000, 5001, 5003, 5005, 5017, 5024, 5026
Magnavox 5021
Motorola 5000, 5002, 5003, 5028
Movie Time 5022
NEC 5005
NET Brazil 5029
NSC 5022
Panasonic 5000, 5025
Philips 5011, 5012, 5021
Pioneer 5016, 5023
Proscan 5003, 5018
RCA 5000, 5026
Realistic 5009
Regal 5019
Rembrandt 5003
Samsung 5023
Scientific Atlanta 5006, 5007
Signal 5017
Signature 5003
Sony 5010
Sprucer 5000
Starcom 5001, 5017
Stargate 5001
Starquest 5017
TIME WARNER 5015
Tocom 5004
Tusa 5017
TV86 5022
Unika 5008, 5009, 5011
United Cable 5001
Universal 5008, 5009, 5011
View Star 5021, 5022
Zenith 5000, 5027

CBL-DVR

Comcast 5030
Director 5014
General Instrument 5014
Jerrold 5014
Motorola 5014, 5030, 5032
Pioneer 5013
Scientific Atlanta 5007, 5013, 5016, 5020
Supercable 5031

R55N7_Codes_02

Trademark(s) ® Registered
Marque(s) déposée(s)
Marca(s) Registrada(s)